

¿CÓMO APLICAR ZINGA?



Limpiar la superficie

MEJOR MANERA

Limpiadora de alta presión con agua caliente o detergente

Limpiar partículas de suciedad
Desengrasar con un trapo empapado en Zingasolv

Dar rugosidad a la superficie + Limpiar polvo

MEJOR MANERA

Granallado / Agua / Vapor a SA 2.5

(Rotativo) Cepillo de acero o amoladora de cerdas

Mezclar ZINGA

MEJOR MANERA

Mezclador automático

Por lo menos 2 minutos – Comprobar que no queda residuo de Zinc en el fondo

Con paleta mezcladora de madera

Aplicación

Brocha de cerdas naturales

Rodillo de pelo corto (no sintético)

Diluyendo con Zingasolv

Pistola de pulverización convencional o sin aire

Productos ZINGA

ZINGA unique = ZINGA en 2 capas
Acabado en gris

ZINGA Alu = ZINGA en 2 capas + Alu ZM en 1 capa
Acabado en aluminio

ZINGA duplex = ZINGA en 1 capa + Zingalufer en 1 capa + Recubrimiento
Acabado en el color elegido

Sistemas

ZINGA unique

1. ZINGA

2. ZINGA

ZINGA duplex

1. ZINGA

2. Zingalufer

3. Recubrimiento

El buen rendimiento de Zinga está directamente relacionado con una buena preparación de la superficie. Este esfuerzo extra redundará en una protección más duradera y sostenible de las estructuras metálicas.